

**Elettrosega 18V ONE+™ HP
Brushless WHISPER™, barra da 30
cm (1 x 5,0 Ah)
RY18CSX30A-150**

RYOBI




ONE+ HP

WHISPER

BRUSHLESS

- Con una barra e una catena da 30 cm e una velocità della catena di 13,2 m/s, questa motosega è perfetta per tagliare rami e tronchi di medie dimensioni.
- Tensionamento della catena senza attrezzi per una facile installazione e regolazione
- Sistema automatico di lubrificazione barra e catena per la comodità dell'utente e una lubrificazione costante della catena
- Il sistema di frenatura meccanico ed elettrico della catena arresta l'utensile in caso di contraccolpo accidentale, garantendo una maggiore sicurezza.
- Costruzione robusta e distribuzione ottimale del peso per una maggiore maneggevolezza



Potenza	18V
Lunghezza barra catena (cm)	30
Velocità catena (m/s)	13.2
Regolazione catena senza utensili	Sì
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	4.35 (RB1850X)
Codice prodotto	5133005466
Calibro (mm)	1.09
Capacità batteria (Ah)	5.0
Caricabatteria incluso	RC18120
Codice EAN	4892210204530
Equipaggiamento standard	Fodero e bottiglia da 76 ml di olio per catene e barre
Fornibile in	Oltre il 75% di cartone riciclato
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3.0dB
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3.0dB
Livello di potenza sonora (Lwa) (dB(A))	100.1dB
Livello di pressione sonora (Lpa) (dB(A))	92.1dB
N.ro batterie in dotazione	1
Passo catena (mm)	8.26
Peso (senza batteria) (Kg)	3.2
Tempo di ricarica (min)	145
Tipo batteria	Li-ion
Velocità catena (m/s)	13.2

*Registrazione necessaria per l'estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web per visionare T&C